

SpiriSponge

N° d'article : 354102 (pqt de 2)

Format : 12 cm x 9 cm x 1,5 cm / 4,72" x 3,54" x 0,59"

Couche extérieure : 50 % polyester, 50 % polypropylène

Éponge interne : 100 % polyuréthane

Une éponge à récurer qui n'égratigne pas et qui enlève les substances collantes sur les surfaces. Sans risque sur toutes les surfaces antiadhésives et les dessus de cuisinières en verre.



LE PROBLÈME

Plusieurs tampons à récurer peuvent être rudes sur les casseroles et les chaudrons, causant des rayures qui dégradent la finition. Certains peuvent également contenir des savons toxiques ou autres agents nettoyants forts qui pourraient finir dans nos cours d'eau.

LA SOLUTION NORWEX

Le SpiriSponge est sans risque sur la plupart des surfaces délicates et assez résistant pour s'attaquer à une grande variété de tâches de nettoyage. Il ne contient aucun agent nettoyant polluant l'écosystème. Il s'agit simplement d'un pur pouvoir récurant et écologique.

POURQUOI C'EST MIEUX

- Son revêtement unique permet un récurage puissant.
- Retire les substances collantes comme la colle et les résidus tenaces.
- Un revêtement durable recouvre l'éponge.
- Sans risque sur les surfaces sensibles aux rayures.

POURQUOI VOTRE CLIENTÈLE VA AIMER

- Nettoie facilement, en douceur et efficacement l'acier inoxydable, la vaisselle quotidienne, les chaudrons, casseroles, ustensiles de cuisine et la robinetterie de la cuisine et de la salle de bains.
- S'attaque à la graisse, la crasse, les résidus de nourriture, les taches et les résidus d'huile lorsqu'utilisée avec d'autres produits de nettoyage Norwex.
- De taille et forme idéale pour une prise en main facile – parfait pour nettoyer dans les coins.
- Paquet de deux permettant d'en garder un dans la cuisine et avoir l'autre prêt pour les autres travaux d'entretien de la maison.

MODE D'EMPLOI

- Mouillez l'éponge avant utilisation. Ne jamais l'utiliser sèche.
- Essorez l'excès d'eau avant de frotter.
- Pour éliminer les traces d'eau et les résidus, utilisez avec le Détartrant.
- Pour le nettoyage plus ardu des casseroles et chaudrons ou pour retirer les taches de rouille ou de calcaire, utilisez avec la Pâte nettoyante.
- Pour retirer la graisse et saleté cuites, vaporisez le Dégraissant ultra-puissant concentré sur la surface et essuyez avec le SpiriSponge.
- Utilisez avec beaucoup d'eau et précaution sur les surfaces antiadhésives.

- Testez sur une petite zone non apparente afin de vous assurer que l'éponge ne rayera pas la surface.

Ne pas utiliser avec des nettoyants abrasifs sur les appareils en acier inoxydable brossé et les ustensiles avec revêtements ou finis particuliers.

ENTRETIEN DES SPIRISPONGES

- Rincez avant et après chaque utilisation, essorez pour sécher.
- Pour le nettoyer, lavez-le avec le Détergent liquide pour la vaisselle, rincez, essorez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air libre.

CONSEILS DE DÉMONSTRATION

- Faites une démonstration sur une bouteille ou un verre ayant des résidus de colle de l'étiquette.
- Montrez aux invités l'ergonomie du Spirisponge qui facilite son utilisation sur les grandes surfaces.
- Montrez comment le SpiriSponge retire la rouille sur une casserole en métal rouillé.

SAVIEZ-VOUS QUE

- Les éponges ont tendance à se désintégrer à force d'utilisation et doivent alors être remplacées.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Pâte nettoyante
- Détartrant
- Dégraissant ultra-puissant concentré
- Détergent liquide pour la vaisselle